

【製品内容】 取り付けを行う前に、製品と付属品が全てそろっている事をご確認ください。



- ①製品本体 1set(L/R)
- ②取扱説明書兼保証書
- ③デイルイト接続用配線 (スイッチ付き)

【取付手順】

取り付け、配線処理には、専門知識が必要です。専門知識のある方もしくは、取り付け作業のできる専門業者様にご依頼下さい。純正部品の取り外しは、車両メーカーの整備書に従って作業をお願い致します。

※この手順は、運転席側のバンパーを浮かす方法での取り付けを解説しています。

※バンパーを全て外して作業される場合は、セーフティ・センスの再設定が必要になる場合があります。

③の同梱デイルイト配線は、READY on 状態にて12Vを出力する車両の配線に接続して、白色カブラをレンズユニット本体から出ている白色カブラに接続ください。12Vが入力されている間は、3連のイルミネーションLEDが250cdにて点灯いたします。同梱のスイッチ又は任意でスイッチを同梱の配線上に設置いただければ、REDY on であってもスイッチによりデイルイトを消灯させることができます。

純正のスマールランプ点灯時は、デイルイトは、減光し純正の輝度に点灯致します。

注意・レンズユニット本体から出ている白色カブラに12V入力を接続しない場合は純正の点灯動作となります。

注意・同梱のデイルイト配線は、純正の点灯動作にデイルイト機能の追加を目的としております、純正のスマールランプに連動して点灯するイルミネーションLEDを任意に消灯させることはできません。

ご理解とご了承をお願い致します。



⑤運転席側はフォグランプユニット後側側にウォッシャータンクが設置してある為、運転席側バンパーを外側に浮かせて下さい。



⑥セーフティ・センス装備車の場合は、接続しているコネクタも外します。
(このコーナーセンサーのコネクタのみの取り外しでは、セーフティ・センスに影響はありません。)



①車両バンパー下アンダーカウルを固定しているネジ、クリップを外します。



②ネジ、クリップを外し画像の様にアンダーカウルをめくるとフォグランプへアクセスできます。



⑦純正フォグランプユニットに固定されている配線を外します。



⑧バンパーを少し浮かせて純正フォグランプユニットを固定している上部ネジ(1本)を外します。
※外したネジは、製品取り付け時に再度使用する為、紛失しない様ご注意ください。



③純正フォグランプユニットを固定している下部ネジ(2本)と接続しているカブラを外します。
※外したネジは、製品取り付け時に再度使用する為、紛失しない様ご注意ください。



④フロントバンパーに固定しているフェンダーライナーのネジと、バンパーを固定しているネジも外します。



⑨純正フォグランプユニットを固定しているネジを全て外し、バンパーツメ部から純正フォグランプユニットを外します。
※固定が固い場合がありますので、外す際にはバンパーツメ部が破損しない様にご注意下さい。



⑩解説の手順をさかのぼって本製品を取り付け、コーナーセンサー、コネクタ、配線、バンパーを元に戻して下さい。製品取り付け後、点灯確認、動作確認を行い①～⑧作業を逆の行程で取り付けて頂き、取り付けが完了となります。